

UP & GO ▶



USER
MANUAL 


BrainBee[®]
AUTOMOTIVE

UP&GO ES UN SISTEMA EXCLUSIVO QUE PERMITE A SU INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO **MANTENER UN CONTACTO ESTRECHO CON SUS DESARROLLADORES TÉCNICOS.**

UP&GO NO LE HACE PERDER TIEMPO

Es un software inteligente que trabaja de forma totalmente autónoma cada vez que se conecte a la web buscando actualizaciones y descargas que quedarán a su disposición inmediatamente: de este modo puede instalarlas en su instrumento cuando desee para utilizarlas a continuación.

COMO FUNCIONA



CONSULTAR LA LISTA DE SUS DIAGNÓSTICOS

La ventana **archivo de diagnóstico** visualiza las 10 últimas intervenciones de diagnóstico realizadas por el instrumento.

El botón **buscar archivo** le permite abrir una ventana donde puede recuperar todas las intervenciones guardadas en el instrumento o realizar búsquedas específicas filtrando los datos según sus necesidades. Con el botón **imprimir** puede imprimir su informe en papel.



COMPROBAR LA PRESENCIA DE ACTUALIZACIONES

La ventana **actualizar** muestra el estado de actualización de su instrumento. En este modo puede ver

- > **QUÉ VERSIÓN ESTÁ ACTUALMENTE DISPONIBLE**
- > **QUÉ VERSIÓN YA HA SIDO DESCARGADA (Y ESTÁ DISPONIBLE EN SU PC)**
- > **QUÉ VERSIÓN ESTÁ INSTALADA EN SU APARATO**

Con el control **descargar** puede, en caso necesario, hacer una nueva búsqueda en la web.

El botón **escribir** le permite descargar a la tarjeta de memoria UP&GO el contenido de la actualización. Al introducir esta en el instrumento se realizará automáticamente la actualización.



DATOS DE TALLER

La ventana **datos de taller** permite comprobar los datos de registro memorizados en su instrumento.

En este apartado podrá realizar su primer registro o realizar modificaciones (modificación del registro).



ACTIVAR FUNCIONES

En el apartado **activar funciones** podrá consultar las nuevas funciones disponibles para su aparato y si tiene activada o no la posibilidad de utilizarlas.

Introduzca en el espacio adecuado el **código de desbloqueo** que habrá recibido por correo electrónico una vez enviados los datos de registro, para activar estas funciones en su aparato.

VENTAJAS EXCLUSIVAS

Gracias a la facilidad de registro podrá gozar de las **ventajas exclusivas** de UP&GO

- > **FUNCIONES DE BÚSQUEDA ESPECIALES**
- > **PERSONALIZACIÓN DE SU INSTRUMENTO Y DE LOS INFORMES DE IMPRESIÓN**
- > **PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS RESERVADAS**

FUNCIONES DE BÚSQUEDA ESPECIALES

Para realizar el registro de sus datos puede activar en su instrumento algunas **funciones de búsqueda** exclusivas, reservadas solo a los participantes en el programa UP&GO.

Estas funciones, liberadas periódicamente, se activarán de forma automática en su instrumento durante el primer registro y, al finalizar el período de validez (3 meses), podrán ser nuevamente reactivadas en cada actualización posterior.

PERSONALIZACIÓN DE SU INSTRUMENTO Y DE LOS INFORMES DE IMPRESIÓN

Podrá **personalizar** tanto la pantalla de su instrumento como sus informes de impresión añadiendo el nombre de su **taller**.

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS RESERVADAS

Podrá **ser informado** sobre todas las iniciativas especiales relacionadas con el mundo del diagnóstico y del autodiagnóstico (de forma anticipada sobre nuevos productos, iniciativas de promoción especiales, ventajas económicas exclusivas) pudiendo participar en iniciativas exclusivas reservadas únicamente a los participantes en el programa UP&GO.

CÓMO REGISTRARSE

Registrarse es tan fácil como gozar de las ventajas de registrarse.

La ventana **datos de taller** permite comprobar los datos de registro memorizados en su instrumento. En este apartado podrá realizar su primer registro o realizar modificaciones (modificación del registro).

1. Con el botón **introducir datos de registro** puede abrir el módulo para introducir sus datos de registro
2. El botón **enviar datos de registro** le permite concluir la operación.
3. Recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico donde figurará el **contracódigo de desbloqueo** que le permitirá disfrutar plenamente de las ventajas UP&GO

UP & GO ▶



REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

100 mb espacio en disco

Microsoft XP o superior

Resolución mínima de pantalla: 800x600 pxl

Conexión internet para funciones on line

